



## چطور حالت‌های مخفی ویندوز را فعال و استفاده کنیم؟

# راه‌های نرفته در ویندوز



خشایار مریدیور

روزنامه نگار فناوری

همه کاربران ویندوز احتمالاً با حالت ایمن Safe Mode که معمولاً پس از خرابکاری‌های ناخواسته و دستکاری‌های نادرست، برای روبه‌راه کردن مجدد سیستم استفاده می‌شود، آشنا هستند. اما می‌دانستید حالت‌های مخفی با کمتر شناخته شده دیگری هم در ویندوز وجود دارد که قابلیت‌های بسیاری به شما می‌دهند و در صورت آشنایی با آنها می‌توانید کارهای جالبی انجام دهید؟ این حالت‌ها، کاربردها و ویژگی‌های هر یک را توضیح می‌دهیم تا بهتر بتوانید سیستم ویندوزی خود را مدیریت کرده و از تمام توانایی‌های سیستم‌عامل استفاده کنید.

◀ مجموعه‌ای از میانبرهای کاربردی

God Mode اسم دهن پرکنی دارد، اما در واقع به شما اجازه‌ی خدایی بر ویندوز نمی‌دهد و حتی یک حالت کاربری مجزا مثل Safe Mode نیست. در واقع این حالت چیزی نیست جز مجموعه‌ای از میانبرهای کاربردی در Control Panel و برخی از فرآیندهایی که در حالت عادی پیدا کردن آنها چندان ساده نیست که به صورت یکجا به شما عرضه می‌شود. برای فعال کردن این حالت در هر جایی از ویندوز یک فولدر جدید بسازید و اسم آن را به این تغییر دهید:

GodMode.{ED7BA470 8 \_E54 465 \_E 825 \_C \_  
99712043E01C}

بعد از ساختن فولدر، آیکون آن به آیکون کنترل پل تغییر می‌کند و تمام میانبرهای کاربردی شما در یک فولدر قرار داده می‌شود. اگر از اسم God Mode خیلی هم خوششان نمی‌آید جای نگرانی نیست، چراکه می‌توانید بعد از ساختن فولدر، اسم آن را به هر نامی که می‌خواهید تغییر دهید.

## اختصاصی گیمزها

ویندوز ۱۰ به نسبت تمام نسخه‌های قبلی ویندوز توجه بیشتری به گیمرها دارد و قابلیت‌های بسیاری را به صورت پیش فرض برای آنها در سیستم در نظر گرفته است. در واقع در قسمت تنظیمات، یک پنل اختصاصی برای تغییر تنظیمات مرتبط با بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد. یکی از این تنظیمات، حالت بازی یا Game Mode است که سیستم شما را برای عملکرد بهتر هنگام اجرای بازی‌های رایانه‌ای بهینه‌سازی می‌کند. برای یافتن این حالت باید به آدرس **Settings > Game Mode > Gaming** بروید و آن را به حالت فعال درآورید تا ویندوز فرایند بهینه‌سازی را شروع کند. البته نباید انتظار افزایش خیره‌کننده در عملکرد سیستم را داشته باشید، چرا که طبق اعلام مایکروسافت، حالت بازی از دانلود و نصب به روزرسانی‌ها در پس زمینه و نیز نمایش اخطارهای نیاز به ری استارت سیستم در وسط بازی پیشگیری می‌کند.

### حالت بازی بسته به نوع و سازنده بازی باعث دستیابی

← **تطبيق پذیری نرم افزارهای قدیمی**

ویندوز اصولاً مشکلی با اجرای نرم افزارهای طراحی شده برای نسخه های قبلی خود ندارد و از نظر قابلیت تطبیق پذیری یکی از بهترین سیستم های عامل به شمار می رود. اما ممکن است برخی نرم افزارهای قدیمی که برای کار با نسخه های جدیدتر به روز رسانی نشده اند برای اجرا در نسخه های جدیدتر به خصوص ویندوز ۷ و ۱۰ به مشکل برخوردند. اینجاست که حالت Compatibility Mode یا تطبیق پذیری می تواند به کارتان بیاید. البته این حالت به تازگی به ویندوز اضافه نشده و سابقه آن به ویندوز ۹۸ بازمی گردد، اما بسیاری از کاربران با کارکرد و قابلیت های آن آشنا نیستند.

برای استفاده از آن کافی است روی آیکون برنامه مورد نظر کلیک راست کرده، گزینه Properties



← روی تبلت

اگر از ویندوز ۱۰ روی تبلت یا لپ‌تاپ دارای صفحه لمسی استفاده می‌کنید، بهتر است با Tablet Mode آشنا شوید، چون کار کردن با ویندوز از طریق رابط کاربری لمسی را ساده‌تر می‌کند. برای مثال در این حالت تمام نرم‌افزارها به‌طور تمام‌صفحه اجرا می‌شوند و برای لمس عناصری تصویر مثل علامت ضربدر برای بستن صفحه کارتان راحت‌تر خواهد بود. برای دسترسی به این حالت Tablet Mode را در منوی تنظیمات جست‌وجو کنید و وارد آن شوید. اینجا می‌توانید تمام تنظیمات مرتبط از جمله شروع به کار هنگام روشن شدن سیستم یا مخفی کردن نوار ابزار ویندوز در این حالت را انتخاب کنید.

## ← حواسِ پرتی ممنوع

کار کردن از خانه با رایانه شخصی ممکن است سخت باشد، چراکه هجوم انواع نوتیفیکیشن‌های مختلف و انواع راه‌های پرت شدن حواس می‌تواند بهره‌وری شما را به شدت کاهش دهد. برای پیشگیری از چنین معضلی، بهترین راه استفاده از Focus Assist ویندوز ۱۰ است که يك حالت مجزا نیست، اما در فهرست ما قرار دارد چون در عمل مثل يك حالت عملکردی ویژه رفتار می‌کند. برای دسترسی به این ویژگی به آدرس Settings > System > Focus Assist بروید تا بین حالت‌های خاموش، نمایش براساس اولویت‌های کاربر و فقط نمایش هشدارها، شرایط موردنظران را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید با تعریف شرایط عملکرد خودکار مثلاً آن را در ساعت‌های به‌خصوصی از روز، در زمان نمایش اسلایدهای ارائه در PowerPoint یا هنگام اجرای بازی‌های رایانه‌ای فعال کنید.